

Gode råd - inden du går igang

- Du skal altid slibe på langs af træets åretegning - aldrig på tværs. Du må heller ikke slibe med ståluld, da det efterlader små jernpartikler, der kan ruste.
- Malerens Lagersalg har flere laktyper afhængig af hvor meget slid gulvet udsættes for. Kom ind til Malerens Lagersalg og spørg efter den rigtige laktype.
- Man kan ikke lakere ovenpå sæbeludbehandlede gulve. Lakken vil skalle af.



Indkøbsliste

- Grundrens
- Eddikesyre 32 %
- Gummihansker til eddikesyren
- Pensel til beskæring - ikke for lille
- Lakerulle
- Evt. forlængerskaft til rulle
- Slibepapir korn 120 og korn 220
- Den rigtige lak til formålet

Lakering af trægulve

Maler tips

www.mal-mal.dk

1 For at få god vedhæftning til den tidligere lak er det vigtigt at forarbejdet udføres omhyggeligt. Først skal du støvsuge gulvet og dernæst vaske med Grundrens. For at fjerne evt. sæberester skal gulvet herefter vaskes med eddikesyre-vand, som er 2-3 dl 32% eddikesyre i 8-10 liter vand. Gulvet eftervaskes med rent vand. Gulvet slibes med slibepapir korn 120 til mat og jævn flade. Slibestøv fjernes grundigt ved støvsugning. Gulvet skal være tørt, inden du sliber.



2 Hvis du ikke ved, hvilken type den gamle lak er, skal du først lave et prøvefelt med 2 gange stryging. Når prøvefeltet er tørt, skal du kontrollere, at lakken ikke kryber og at den hæfter til den tidligere lak.



3 Bort træ pletgrundes 1-2 gange afhængig af lagtykkelsen på den gamle lak.



4 Du skal bruge en pensel til at beskære ved fodlister og under radiatorer og hjørner. Det er lettest at bruge en radiatorpensel. Du skal beskære, efterhånden som du kommer frem med rullen for at undgå fede kanter.



5 Ved rulle påføring med lakerrulle skal du rulle i et roligt tempo for at undgå at piske luft i lakken. Gulve skal altid lakeres minimum 2 gange for at opnå tilstrækkelig slidlag. Husk at mellemslibe let med slibepapir korn 220 mellem lagene.