

Gode råd - inden du går igang

- Er vinduernes hængsler og hjørnebeslag stærkt angrebne af rust, skal de udskiftes, inden du maler. Husk at afrense og grunde træet før du monterer enten de nye eller gamle hængsler. Trænger der enkelte rustpletter ud gennem den gamle maling, skal du slibe ekstra grundigt her og rustbehandle med 2 gange Rustværn eller Bexurgrund.
- Har du mulighed for at afmontere de oplukkelige vinduesrammer, få du tit det bedste resultat ved at male disse i hobbyrummet.
- Du må ikke male på hængslernes olierede dele.
- Nye vacuumimpregnerede vinduer skal være tørre og klæbefrie, inden du maler dem.
- Husk at fjerne afdækningstapen straks efter du har malet og afdæk ikke mere end du kan nå at male.

Indkøbsliste

- Grundrens
- Tinova V Imprægneringsolie
- Tinova V Træbeskyttelse
- Tape til afdækning
- Svamp
- Børste
- Vindueskit
- Slibepapir korn 150
- Skrabejern - 3 cm.
- Metalspartel eller kittetkniv
- Rund eller oval pensel

Vinduer

Maler tips

www.mal-mal.dk

1 Børst vinduesrammer, sprosser, false og karme fri for støv. Vask grundigt med Grundrens. Brug en svamp eller langhåret børste til at komme ind i alle profiler og kanter til glasset. Skyl efter med rent vand.



2 Skrab alt løstsiddende maling af med et skrabejern. Husk også inde i vindueskarmen.



3 Fjern evt. løstsiddende vindueskit med en flad spatel. Ved termodurer skal man sikre sig, nederste gummiliste ved selve ruden er højere end bundglaslisten. Hvis den ikke er det, vil der ophobe sig vand, som trænger ind i bundglaslisten og forårsager afskalning. Gummilisten skal da udskiftes.



4 Slib alt træværk med slibepapir i korn 150. Vær grundig ved overgangen til råt træ, for at undgå ujævnheder. Bort træ skal fremstå som nyt - det må ikke være gråligt. Børst grundigt med en blød børste eller støvkost.



5 Påfør Tinova V Imprægneringsolie de steder, hvor der er bart træ og mangler kit.



6 Når imprægneringsolien er tør, fornyer du vindueskittet, hvor det mangler. Brug en kittetkniv eller smal spatel på ca. 3 cm.



7 Grundmal hele vinduet med Tinova V Trægunder. Brug en rund eller oval pensel. Husk at foretage fornøden afdækning samt tape ved ruderne.



8 Dagen efter kan du slutmale første gang med Tinova V Træbeskyttelse i den kulør, du ønsker. Anden gang efter endnu 16 timer.